

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	PODKR.	b _m /1ks	CELKEM		BARVA	POZNÁMKA
								ks	m		
K1	ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=800MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.500MM, DÉLKA min.1050MM KOTVENÍ: LEPENÍM	5	–	–	–		10		ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ FASÁDY	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ MONTÁŽ PARAPETU PROVÉST DLE ČSN 733610, SKLON MIN.3° OD OKNA PARAPET MUSÍ MÍT UZAVŘENÝ TVAR BEZ PROSTŘIHŮ V ROZÍCH VYLOŽENÍ PŘES OKRAJ MIN.30MM, SVISLÝ OHYB 50MM, POSTRANNÍ NAPOJENÍ OHYB POD OMÍTKU MIN.30MM MONTÁŽ LEPENÍM VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA
K2		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=1200MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.500MM, DÉLKA min.1350MM KOTVENÍ: LEPENÍM	3	–	–	–		3			
K3		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=700MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.500MM, DÉLKA min.850MM KOTVENÍ: LEPENÍM	3	–	–	–		3			
K4		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=750MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.500MM, DÉLKA min.900MM KOTVENÍ: LEPENÍM	1	–	–	–		1			
K5		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=600MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.500MM, DÉLKA min.750MM KOTVENÍ: LEPENÍM	4	–	–	–		4			
K6		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=900MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.500MM, DÉLKA min.1050MM KOTVENÍ: LEPENÍM	2	–	–	–		2			
K7		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=1000MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.500MM, DÉLKA min.1150MM KOTVENÍ: LEPENÍM	2	–	–	–		2 KS			