

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚŘ – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	PODKR.	bm /1ks	CELKEM		BARVA	POZNÁMKA
								ks	m		
K8	ČSN 73 3610	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=1200MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.400MM, DÉLKA min.7000MM KOTVENÍ: LEPENÍM	—	4	—	—		4		ODSTÍN DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ FASÁDY	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ MONTÁŽ PARAPETU PROVÉST DLE ČSN 733610, SKLON MIN.3° OD OKNA PARAPET MUSÍ MÍT UZAVŘENÝ TVAR BEZ PROSTŘIHŮ V ROZÍCH VYLOŽENÍ PŘES OKRAJ MIN.30MM, SVISLÝ OHYB 50MM, POSTRANNÍ NAPOJENÍ OHYB POD OMÍTKU MIN.30MM MONTÁŽ LEPENÍM VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA
K9		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=600MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.400MM, DÉLKA min.750MM KOTVENÍ: LEPENÍM	—	3	—	—		3			
K10		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=1150MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.400MM, DÉLKA min.1300MM KOTVENÍ: LEPENÍM	—	2	—	—		2			
K11		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=1200MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.400MM, DÉLKA min.7000MM KOTVENÍ: LEPENÍM	—	—	4	—		4			
K12		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=1800MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.400MM, DÉLKA min.1950MM KOTVENÍ: LEPENÍM	—	—	3	—		3			
K13	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=800MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.400MM, DÉLKA min.950MM KOTVENÍ: LEPENÍM	—	—	1	—	—		1			
K14	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU PRO OKNO Š=600MM PŘEDLAKOVANÝ (POPLAST.) PLECH RŠ.400MM, DÉLKA min.750MM KOTVENÍ: LEPENÍM	—	—	4	—	—		4	KS		